

# **BRICON CLUBMASTER (HU-07)**

## **Órarendítés / órazárás GPS – el**

1.

A GPS eszköznek két csatlakozója van (RS232 és PS2).

A kisebb, kerek csatlakozót dugja be a Master oldalán található helyére.

A GPS-nek van egy piros fénye, amely a működést mutatja.

- |                   |   |
|-------------------|---|
| - Nincs fény      | Nincs áram alatt (ellenőrizze a kapcsolódást)                   |
| - Folyamatos fény | Az eszköz működik, de még nincs kapcsolat a műholdakkal.        |
| - Villogó fény    | Az eszköz műholdas kapcsolatban van és kész az óraegyeztetésre. |

2.

Indítsa el a Bricon ClubMastert

Válassza ki a menüből a “ **6. Idő beállítás** ” pontot.

Nyomjon < **OK** > -t.

A következő új menü jön elő:

**1. GPS egyeztetés**  
**2. HKW egyeztetés**  
**3. Kézi egyeztetés**  
**4. Master - Timer**  
**Mégsem <C>**

Ezek nem mindegyike aktív Magyarországon. Mi az 1. és a 2. pontot tudjuk használni.

Nyomja meg az < **1** > gombot a GPS beállításhoz.

A következő üzenet látható:

**Órabeállítás GPS-el**  
**Csatlak. a GPS vevőt**  
**Tovább<OK> Mégsem<C>**

3.

**Ekkor (előtte ne!) csatlakoztassa a Masterra a GPS másik (RS232) csatlakozóját.** (Oda, ahová az anyaóra is szokott kapcsolódni)

Nyomjon < **OK** > -t. A Clubmaster visszaszámol, megvárva a GPS jel kellő erősségét.

4.

Amikor eléri a nullát, a következő üzenet jelenik meg a Master kijelzőjén:

**Set RTC from GPS**  
**Connect GPS - Module**  
**GMT - UTC eltérés: 2**  
**24/04/09**  
**17:45:20**  
**Húzd ki a GPS-t**  
**Nyomj le egy gombot**

Válassza le a GPS csatlakozókat. Nyomja le bármelyik gombot a Masteren és az órabeállításról papírt nyomtat a rendszer. Amennyiben a fenti üzenet nem jelenik meg, kezdje újra az egyeztetést.